




# R8Pro 推送方法

用 JRIVER 播放器可以把电脑主机里面(或 NAS)的硬盘内的音乐推送到 R8Pro 解码播放。


电脑 JRIVER 播放器设置过程图解：



先设中文

















JRIVER 播放器虽然公认在电脑的播放软件中的音质较好的其中一种，但通过网线的传输容易产生时基误差，声音还是比不上用手机，平板等遥控 R8Pro+X1 本地播放的音质效果。用 JRIVER 只是方便挑选整理电脑硬盘的音乐等。